

PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter + Speicher neu starten



Ausschalten

1. DC-Seite ausschalten (DC-Schalter am Wechselrichter)
2. Speicher ausschalten – dazu Sicherungen rechts am Speicher runterdrücken
3. AC-Seite im Zählerschrank ausschalten

15 – 20 Minuten warten

Einschalten

1. AC-Seite im Zählerschrank einschalten
2. Speicher einschalten – dazu Sicherungen rechts am Speicher hochdrücken
3. DC-Seite einschalten (DC-Schalter am Wechselrichter)

DC-Schalter am
Wechselrichter



Sicherung
am Speicher

