

NETZWERK EINRICHTEN

Fronius Gen24

Erste Schritte

Wischen Sie am Wechselrichter mit dem Finger über das mittlere Feld. Die rechte LED blinkt dann blau.

Der Wechselrichter baut ein eigenes WLAN-Netzwerk auf. Verbinden Sie sich mit Ihrem Laptop mit diesem WLAN.

Das WLAN-Passwort lautet: 12345678

Nun öffnen Sie Ihren Browser und geben „192.168.250.181“ ein.

Es öffnet sich diese Oberfläche. Dort klicken Sie auf „Kommunikation“ und dann auf „Netzwerk“.
Wenn kein Benutzer angemeldet ist, müssen Sie sich als „Customer“ anmelden. Das Passwort wurde Ihnen bei der Installation mitgeteilt.

The screenshot displays the Fronius GEN24 web interface. The top navigation bar includes the 'Fronius GEN24' logo on the left and 'Customer' with a user profile icon on the right. A left-hand sidebar menu contains the following items: 'Gerätekonfiguration', 'Energiemanagement', 'System', 'Kommunikation' (highlighted with a red arrow), 'Sicherheits- und Netzanforderungen', and 'Übersicht'. The main content area is divided into two tabs: 'ALLGEMEIN' (selected) and 'ERWEITERT'. Under the 'ALLGEMEIN' tab, there are three primary data cards: 1. 'Aktuelle Leistung' (Current Power) showing '0 W' and 'Utilization 0 %' with a circular gauge icon. 2. 'Energieproduktion' (Energy Production) showing 'Aktuelle Leistung 0.00 W'. 3. 'Gerätstatus' (Device Status) with two sections: 'Wechselrichter' (Inverter) status 'angehalten' (stopped) with sub-points 'Keine Verbindung zum Fronius Smart Meter' and 'Keine Batterie erkannt'; and 'Zähler' (Meter) status 'inaktiv' (inactive) with sub-point 'Primärzähler' (Primary meter).

Sie gelangen auf diese Seite. Hier wählen Sie WLAN aus.

Fronius GEN24 Customer

← Kommunikation

- Netzwerk
- Modbus

Netzwerk

- LAN** nicht verbunden
IP-Adresse: 169.254.0.180
Subnetz-Maske: 255.255.0.0
Gateway: 0.0.0.0
- WLAN** nicht verbunden
- ACCESS POINT** Geschlossen
IP-Adresse: 192.168.250.181
Subnetz-Maske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.250.1
DNS: 192.168.250.1

nicht verbunden

← Schließen

Hier sehen Sie alle WLAN-Netze, die der Wechselrichter empfängt.

Fronius GEN24 Customer

[← Kommunikation](#)

Netzwerk

Modbus

[← Schließen](#)

WLAN nicht verbunden

WPS [Aktivieren](#)

VERFÜGBARE NETZWERKE [Aktualisieren](#)

WLAN-Netze

ACCESS POINT Geschlossen

IP-Adresse: 192.168.250.181
Subnetz-Maske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.250.1
DNS: 192.168.250.1

nicht verbunden

Klicken Sie auf Ihr WLAN-Netz. Tragen Sie Ihr WLAN-Passwort ein und als Hostnamen: PV
Anschließend auf Verbinden klicken und der Wechselrichter ist mit dem WLAN verbunden.
Das von dem Wechselrichter aufgebaute WLAN schaltet sich aus und die rechte LED leuchtet blau.

Fronius GEN24 Customer

← Kommunikation

Netzwerk

Modbus

← Schließen

WLAN nicht verbunden

NETZWERK

← ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT

KSE - intern
Gesichert, WPA2, Kanal:

WLAN-Passwort *

Hostname

Automatisch
 Statisch

Verbinden

Hinweis

Beim Anwenden der Netzwerk-Einstellung kann die aktuelle Verbindung unterbrochen werden. In diesem Fall verbinden sie sich mit ihrem Smart Device erneut mit dem Wechselrichter Access Point. (FRONIUS_31522769)